


DOWNLIGHT

NOTICE D'INSTALLATION

Montage du Downlight en encastré Accessoires fournis



Photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications

1 PRISE EN MAIN

Pour faciliter le processus d'installation et assurer les performances du produit, effectuer la procédure d'installation en conformité avec les règles de sécurité suivantes :

- Déballez soigneusement le produit et s'assurer de l'absence de dommage. Si le produit est endommagé, le retourner au fournisseur.
- Ne pas engager de réparation par soi-même sous peine d'annuler la garantie. Contacter le revendeur local pour obtenir une assistance technique.

La notice d'installation ne remplace pas les réglementations locales et (inter)nationales des installations électriques.

• Le Downlight doit être installé par un électricien professionnel en suivant les codes électriques usuels et appropriés et les instructions fournies par FASUAL, pour éviter tout risque de combustion ou de choc électrique.

• Avant l'installation, la maintenance ou le nettoyage du produit, toujours couper l'alimentation au panneau principal.

DEPANNAGE

Absence de lumière :








- Vérifier que le produit et ses accessoires sont correctement installés.
- Vérifier que le produit est bien sous tension.

Si le produit ne fonctionne toujours pas, contacter le fournisseur local pour obtenir une assistance technique. Ne jamais réparer par soi-même au risque de perdre la garantie.

NETTOYAGE/MAINTENANCE

- Afin d'optimiser la lumière, nettoyer les optiques ainsi que les matériaux de réflexion une fois le produit mis hors tension et après avoir attendu son refroidissement.
- Utiliser un chiffon doux et sec.
- Ne jamais utiliser de nettoyant chimique.
- Ne pas couvrir avec un matériau isolant thermique.

2 MONTAGE DU DOWNLIGHT



1. Sortir le produit de son packaging.

2. Les 2 ressorts sont en position basse.

3. Découper dans le plafond un trou (diamètre : cf. indication sur packaging).

4. Brancher le driver au secteur (coupé) et l'installer dans le plafond.

5. Connecter le Downlight au driver : le fil rouge doit être branché sur le «+» et le noir sur le «-».

6. Contraindre manuellement les ressorts.

7. Faire coulisser l'appareil dans l'ouverture en présentant la vitre parallèle au plafond.

8. A l'intérieur du faux plafond, les ressorts se détendent et assurent le maintien du Downlight par pression.

Photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications